## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА

**Цель работы:** определение электроемкостей отдельных конденсаторов и двух батарей из последовательно и параллельно соединенных конденсаторов.

**Приборы и принадлежности:** измерительный стенд с конденсаторами, универсальный источник питания, поляризованное реле (встроено в стенд), комплект проводов (получить у лаборанта).

**Объект измерений:** электроемкости отдельных конденсаторов и двух батарей из последовательно и параллельно соединенных конденсаторов.

Средства измерений: микроамперметр, вольтметр.

# 1. Теоретическая часть

Проводник, удаленный от окружающих предметов, способен принимать на себя электрический заряд. Потенциал  $\phi$  *уединенного* проводника связан с величиной накопленного им заряда Q соотношением:

$$Q = C\varphi$$
.

Коэффициент пропорциональности, численно равный величине заряда, полученного проводником при повышении потенциала на единицу, называют электроемкостью или емкостью проводника:

$$C = \frac{Q}{\Phi}.$$
 (1)

Если проводник не уединенный, вводят понятие взаимной емкости проводников. Широкое практическое применение имеет случай, когда два проводника, заряженные разноименно, имеют такую форму и взаимное расположение, что создаваемое ими электростатическое поле практически целиком сосредоточено в пространстве между ними. Система таких двух проводников называется конденсатором, а сами проводники — его обкладками.

Электроемкость конденсатора определяется, как отношение

$$C = \frac{q}{U},\tag{2}$$

где q – абсолютная величина заряда на одной из обкладок конденсатора; U – разность потенциалов его обкладок.

Емкость плоского конденсатора зависит от размеров и формы его обкладок, их взаимного расположения, а также от диэлектрических свойств среды, заполняющей пространство между обкладками конденсатора:

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d} \,. \tag{3}$$

Два конденсатора с электроемкостями  $C_1$  и  $C_2$  можно соединять параллельно или последовательно. Электроемкость  $C_{\Pi C}$  последовательно соединенных конденсаторов рассчитывается по формуле

$$\frac{1}{C_{\text{IIC}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \,, \tag{4}$$

электроемкость  $C_{\Pi P}$  параллельно соединенных конденсаторов — по формуле

$$C_{\text{IIP}} = C_1 + C_2. \tag{5}$$

В данной работе разность потенциалов обкладок конденсатора измеряют вольтметром, а величину заряда q можно измерить при периодической зарядке и разрядке конденсатора с помощью микроамперметра, у которого подвижная система обладает периодом собственных колебаний, много большим времени разряда конденсатора. Такой микроамперметр, вследствие значительной инерции подвижной системы не будет регистрировать мгновенные значения тока, а покажет некоторое, не меняющееся со временем среднее значение силы тока  $\langle I \rangle$ . Пользуясь этим значением можно найти заряд и вычислить емкость конденсатора.

Действительно, так как

$$I(t) = \frac{dq}{dt}$$
, To  $q = \int_{0}^{t} I(t)dt$ ,

где I(t) — мгновенное значение тока разряда.

Для микроамперметра с периодом колебаний, много большим времени разрядки конденсатора, можно написать, что протекший через него при разрядке конденсатора заряд определяется соотношением

$$q = \int_{0}^{t} I(t)dt = \langle I \rangle T, \tag{6}$$

где T – время одного разряда конденсатора.

Если за некоторое время t произошло N разрядов, то прошедшее через микроамперметр количество электричества определяется равенством

$$Q = qN = \langle I \rangle t.$$

Ho q = CU, следовательно,

$$CUN = \langle I \rangle t$$
, или
$$C = \frac{\langle I \rangle t}{UN} = \frac{\langle I \rangle}{Uf},$$
(7)

где f – число разрядов в секунду.

### 2. Методика проведения измерений и описание установки

Исследуемый конденсатор C (рис. 1) заряжается от источника э. д. с., а затем автоматически действующий переключатель отсоединяет одну из обкладок от источника и замыкает обкладки конденсатора на микроамперметр. При этом конденсатор разряжается.

Цикл «зарядка-разряд» повторяется с частотой работы переключателя 50 раз в секунду. Сопротивление микроамперметра, электроемкость конденсатора, а также индуктивность контура выбраны столь малыми, что конденсатор успевает зарядиться и разрядиться менее чем за 1/50 с. Период собственных колебаний подвижной системы микроамперметра значительно больше этой величины.

На рис. 1 цифры 4 и 5 соответствуют специальным клеммам на измерительном стенде для подачи напряжения на конденсатор, цифры 3 и 6 – клеммам для подключения конденсаторов (батарей

конденсаторов). Цифры 1 и 2 обозначают клеммы для подачи переменного напряжения 6,3 В на управляющую обмотку реле.




Рис. 1

Устанавливая с помощью потенциометра ВУПа известную разность потенциалов U, измеряемую вольтметром, и измеряя силу тока  $\langle I \rangle$  с помощью микроамперметра, можно по формуле (2) рассчитать неизвестную электроемкость конденсатора.

В качестве переключателя в работе применено специальное устройство – поляризованное реле (его схема представлена на рис. 2).




Рис. 2

На подковообразный железный сердечник М намотана намагничивающая катушка В, по которой пропускается переменный ток с частотой f = 50 Гц. Посредине между концами сердечника М помещен намагниченный стерженек — якорь. Если в катушке В тока нет, якорь располагается точно посредине между наконечниками Р и Z. Когда в катушке В идет ток, то он создает магнитное поле. При этом плоская пружина, удерживающая якорь в среднем положении, изгибается, и якорь притягивается к одному из полюсов Р или Z в зависимости от направления тока в катушке В, тогда клемма соединяется через якорь и контакты К и L поочередно с клеммами 7 и 8. Таким образом (см. рис. 1) конденсатор C заряжается и разряжается 50 раз в секунду.

Фотография измерительного стенда приведена на рис. 3.




Рис. 3

На переднюю панель выведены головки измерительных приборов: вольтметра -1, микроамперметра -2, клеммы подключения конденсаторов -3. Источник питания -4 расположен выше на специальном стеллаже. Сами конденсаторы и реле не видны, поскольку находятся внутри стенда за металлической панелью.

### 3. Порядок выполнения работы

# а) проведение измерений в лаборатории

- 1. Согласно указаниям на стенде, рис. 1 настоящих указаний и рис. 2 в рабочей тетради собрать схему с первым неизвестным конденсатором  $(C_1)$ .
- 2. С помощью потенциометра ВУПа установить на конденсаторе напряжение U и измерить его вольтметром. С целью уменьшения погрешности измерений значение напряжения надо выбирать таким, чтобы стрелка вольтметра отклонялась более чем на 2/3 его шкалы (конкретное значение задает преподаватель индивидуально).
- 3. С помощью микроамперметра измерить значение силы тока  $I_1$ .
  - 4. Уменьшить напряжение до нуля.
- 5. Повторить пункты 2-4 пять раз, каждый раз заново устанавливая на вольтметре напряжение U (то есть сбрасывая напряжение до нуля перед каждым следующим измерением), и записать полученные значения силы тока  $I_1$  в таблицу 1.
- 6. Вместо конденсатора  $C_1$  включить в схему конденсатор  $C_2$  и выполнить операции, описанные в пунктах 2-5 при том же значении напряжения. Занести измеренные величины силы тока  $I_2$  в таблицу 1.
- 7. Включить в схему батарею из последовательно соединенных конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$  (то есть C'); выполнить операции, описанные в пунктах 2-5 при том же значении напряжения U. Занести измеренные величины силы тока I' в таблицу 1.
- 8. Вместо батареи из последовательно соединенных конденсаторов включить батарею из параллельно соединенных конденсаторов

(C''). Выполнить операции, описанные пунктах 2-5 при том же значении напряжения U. Занести измеренные величины силы тока I'' в таблицу 1.

<i>Таблица 1</i> . Результаты изм	ерений
Разность потенциалов $U = $	B
Частота реле $f = \overline{}$	Гц

Конденсаторы в цепи		$C_1$	$C_2$	C'	<i>C''</i>
Измеряемая сила тока, мкА	№	$I_1$	$I_2$	I'	$I^{\prime\prime}$
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Среднее значение силы тока $\langle I_i \rangle$ , мкА					

### б) обработка результатов измерений

- 1. Рассчитайте средние арифметические значения силы тока  $\langle I_i \rangle$  для каждой схемы включения конденсаторов в цепь и внесите данные в таблицу 1.
- 2. Пользуясь полученными на основе эксперимента значениями  $\langle I_i \rangle$ , по формуле (7) рассчитайте значения электроемкости первого конденсатора  $C_1$ , второго конденсатора  $C_2$ , батарей из двух последовательно C' и параллельно C'' соединенных конденсаторов.
- 3. Пользуясь рассчитанными значениями  $C_1$ ,  $C_2$ , по формулам (4) и (5) рассчитайте теоретические значения электроемкости  $C_T$  и  $C_T$ ".

### в) вычисление ошибок измерений

- 1. Для одиночных конденсаторов с электроемкостями  $C_1$  и  $C_2$  вычислите абсолютные ошибки измерений. Для этого:
  - 1.1) пользуясь методом Стьюдента, рассчитать *случайное* значение ошибки измерения силы тока  $\Delta I_{\rm Cл1}$  и  $\Delta I_{\rm Cл2}$  для выполненных N=5 измерений при доверительной вероятности P=0.95:

$$\Delta I_{\text{CJI}} = \alpha \sqrt{\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} (I_i - \left\langle I \right\rangle)^2}{N(N-1)}} \ .$$

Здесь  $\alpha$  — коэффициент Стьюдента; для P=0.95 и N=5 коэффициент Стьюдента  $\alpha=2.8$  (см. таблицу в [1, стр. 21]).

1.2) Определить величины приборных ошибок микроамперметра  $\Delta I_{\Pi P}$  и вольтметра  $\Delta U_{\Pi P}$  с учетом их классов точности:

$$\Delta I_{\Pi P} = \frac{\gamma_A}{100} I_{\text{max}}; \qquad \Delta U_{\Pi P} = \frac{\gamma_V}{100} U_{\text{max}};$$

где  $I_{\max}$ ,  $U_{\max}$  — максимальные значения на шкалах амперметра и вольтметра соответственно;  $\gamma_I$  и  $\gamma_V$  — классы точности амперметра и вольтметра соответственно. Класс точности указан на панели прибора числом и равен максимальной погрешности прибора, выраженной в процентах.

- 1.3) Определить величину абсолютной ошибки измерений силы тока  $\Delta I = \sqrt{\Delta I_{\rm CJ}^2 + \Delta I_{\rm ПР}^2}$ , округлив ее до первой значащей цифры в большую сторону.
- 1.4) Рассчитать относительные ошибки измерений электроем-костей  $\delta C_1$  и  $\delta C_2$  (ошибку  $\Delta f$  принять равной 2,5  $\Gamma$ ц):

$$\delta C_i = \frac{\Delta i}{\langle I_i \rangle} + \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta f}{f}.$$

1.5) Учитывая, что по определению относительная ошибка связана с абсолютной соотношением:

$$\delta C = \frac{\Delta C}{C},$$

вычислите абсолютную ошибку измерения электроемкости  $\Delta C$  для каждого из конденсаторов. Ошибку округлить в соответствии с правилами округления ошибок.

2. Оцените расхождение результатов определения электроемкости батарей из последовательно и параллельно соединенных конденсаторов по формуле (7) и по формулам (4) и (5):

$$\eta' = \frac{\left| C_{\rm CP}' - C_{\rm T}' \right|}{C_{\rm T}'} 100 \%,$$

$$\eta'' = \frac{\left| C_{\rm CP} " - C_{\rm T} " \right|}{C_{\rm T} "} 100 \%.$$

3. Запишите окончательные результаты измерений электроемкостей  $C_1$  и  $C_2$  в виде:

измеряемая величина = измеренное значение  $\pm$  абсолютная ошибка измерений

### Контрольные вопросы

- 1. Что называется электрическим конденсатором?
- 2. Дайте определение электроемкости уединенного проводника и конденсатора. От чего она зависит?
- 3. Укажите единицу измерения электроемкости в СИ. Как она связана с основными единицами СИ?
  - 4. От чего зависит электроемкость плоского конденсатора?
  - 5. Какую роль играет реле в данной лабораторной работе?
- 6. Какое соотношение между периодом колебаний подвижной системы микроамперметра и периодом разрядки конденсатора должно выполняться в данной лабораторной работе?
- 7. Начертите примерный график зависимости тока через амперметр от времени.
- 8. Запишите формулы для расчета электроемкости батареи конденсаторов, соединенных: а) последовательно; б) параллельно. Как при этом связаны общее напряжение и общий заряд батарей с напряжением и зарядом на каждом из конденсаторов?
- 9. Как изменится электроемкость плоского конденсатора, если между его обкладками поместить пластину из проводника? Толщина пластины равна половине расстояния между обкладками.
- 10. Как изменится электроемкость плоского конденсатора, если между его обкладками поместить пластину из диэлектрика диэлектрической проницаемостью є? Толщина пластины равна половине расстояния между обкладками.
- 11. Укажите основные источники погрешности измерений в данной работе.

#### Список литературы

- 1. Андреев А.И., Селезнев В.А., Тимофеев Ю.П. Вводное занятие в лабораториях кафедры физики / Под ред. проф. В.А. Никитенко. М.: МИИТ, 2017. 40 с.
- 2. Савельев И.В. Курс общей физики. М.: Наука, 1979 2007. T. 2. – 496 c.
- 3. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Курс физики. М.: Высш. школа, 1989-2003.-608 с.
- 4. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. школа, 1985 2012.-542 с.